



a



## Automatisme pour portail battant FAST

Le système de déverrouillage du moteur bras articulé FAST se trouve dans un compartiment fermé situé sur le sommet du moteur.



Pour déverrouiller manuellement le portail:

- ⚠ Coupez TOUJOURS l'alimentation électrique comme expliqué par votre installateur (même en cas de coupure de courant).
- ⚠ Libérez tout autre système de blocage du portail (ex. gâche électrique, etc).
- ① Ouvrez le cache-serrure.
- ② Introduisez et tournez la clé trilobée (a) dans le sens des aiguilles d'une montre.
- ③ Soulevez le couvercle et tournez le levier jaune dans le sens des aiguilles d'une montre pour déverrouiller le moteur comme indiqué sur le boîtier.
- ④ Ouvrez le portail avec l'autre main. Le portail est déverrouillé. Ouvrez le portail complètement avec prudence à la même vitesse que le moteur.

Pour réenclencher le système, fermez le portail et tournez le levier jaune en position de verrouillage. Bougez le portail manuellement pour vous assurer qu'il est bien verrouillé.

### FAST

Maintenance élémentaire  
Trucs et astuces

1. Lubrifiez les parties mobiles avec un lubrifiant adéquat.
2. Lubrifiez les charnières du portail.
3. Déverrouillez le portail manuellement au moins une fois par mois.